

Monteringslim & infästning till SubFloor

Ståregeln 11 & 30mm limning

Limning mellan regel och spånskiva

- Illbruck PL 400
- TEC7
- Bostik Maxibond
- Essve, ESS TACK EASY
- Casco Superfix
- Dana Lim, Cool Tack 286



Åtgång: Ca 1 tub = 4 regler

Gemensamt är att samtliga är en MS-polymer.

Ståregel 30mm infästning

Rekommenderad skruv för spån mot ståregel.

- "Komboskruv fingängad"
- FAST, Boardskruv
- V/S/B, F1930 Spånskiveskruv för ståregel
- Essve, Board Spån OSB skruv
- Grabber, OSB/Spån/Plyfaskruv för ståregel



Ståregel 11mm infästning

Montera skruv i vartannat håll, åtgång 10st skruv/regel.

Vid eventuell mekanisk infästning av spånskiva, använd vingskruv med borrarspets.

Ståregel och spånskiva limmas med anpassat monteringslim. *Se ovan exempel.*

Spånskiva kan enbart limmas direkt mot ståregeln vid låga bygghöjder.



Skruvfot limning

Rekommenderat lim för applicering mellan skruvfot och underlag.

- Illbruck PL 400
- TEC7
- Bostik Maxibond
- Essve, ESS TACK EASY
- Casco Superfix
- Dana Lim, Cool Tack 286



Åtgång: Ca 1 tub = ca 50 punkter

Gemensamt är att samtliga är en MS-polymer.